

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
TOP MENU/DIALOGUE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ADVANCED
RANDOM
DISPLAY
ZOOM
DIMMER
SUBTITLE
VOL+
SKIP NEXT/PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
QUIET
VIRTUAL SB
CLEAR
PROGRAM
EJECT

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TIMER
AUDIO
SETUP
ROOM SETUP
DVD - CD
LINE
TUNER
ITV
ANGLE
TUNE +/-
PRESET PREV/NEXT
FOLDER PREV/NEXT
REPEAT
AUTO/HOME MENU
TEST TONE
BASS MODE
CHANNEL LVL
SOUND
SURROUND

POWER, MUTE, MENU, TOP MENU/DIALOGUE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ADVANCED, / SOURCE, RANDOM, DISPLAY, ZOOM, DIMMER, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT/PREV, P+/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, QUIET, SLEEP, VIRTUAL SB, TV/DTV, CLEAR, INFO, PROGRAM, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, SETARRIBA, ROOM SETARRIBA, DVD, LINE, TUNER, ITV, SHIFT, ANGLE, TUNE, VOL+/, PRESET, PREV/, NEXT, IZQUIERDA/DERECHA, FOLDER, ABAJO/ARRIBA, REPEAT, AUTO/, HOME MENU, TEST, TONE, BASS MODE, ROJO, CHANNEL LVL, SOUND, SURROUND, .