

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



We are sorry,
PICTURE
NOT
AVAILABLE

POWER
MUTE
MENU
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
PICTURE
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TV OUT
INFO
PLAYLIST
BOOKMARK

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SETUP
INPUT NDAS / F1
INPUT PC / HDD
INPUT USB
TITLE
SCROLL
SKIP PREV.
SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, HOME, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, PICTURE, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TV OUT, TV/DTV, INFO, PLAYLIST, EPG, BOOKMARK, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, INPUT, NDAS / F1, INPUT PC / HDD, INPUT USB, TITLE, SCROLL, SKIP PREV, SKIP NEXT, .