

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
REC LIST
P. MODE
ASPECT
SUBTITLE
TEXT
VOL -/+
CH -/+
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV
INFO
TV GUIDE
FAV

TEXT HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DISPLAY
AUDIO
DVD MENU
USB / DVD
3D
GO TO
S. MODE
TEXT/DVD ZOOM
ANGLE
SKIP PREV./NEXT
REPEAT
A - B
RADIO
DVD SETUP
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, REC LIST, P MODE, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, FAV, TEXT HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DISPLAY, AUDIO, DVD MENU, USB / DVD, 1/2, GO TO, S MODE, TEXT/DVD ZOOM, ANGLE, SKIP PREV/NEXT, SHIFT, + P, REPEAT, RADIO, DVD SETARRIBA, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .