


# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
TITLE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
DTV
INFO

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / AB
AUDIO
2 <sup>nd</sup> MENU
P. MODE
S. MODE
NICAM / A2
2 <sup>nd</sup> SUBTITLE
ANGLE
USB / CR
GO TO
REVEAL
ZOOM
ASPECT
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TV / RADIO

INDEX
DVD SETUP
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

INDEX, INFO, DVD SETARRIBA, EPG, EJECT, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SIZE, TITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, FAV, AUTO, HOLD, ROJO / PROGRAM, VERDE / INTRO, AMARILLO / REPEAT, AZUL / AB, AUDIO, P MODE, S MODE, NICAM / A2, SUBTITLE, ANGLE, USB / CR, GO TO, REVEAL, ZOOM, ASPECT, SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, TV / RADIO, TV/DTV, .