

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
>100
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
I-TIMER
DVD/TV
INDEX: LEFT

INDEX: RIGHT
LIBRARY
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SET
AUDIO
ENTER
CANCEL
DVD
FM
TUNER
TV
VCR
ACTION
TRACKING -
TRACKING+
VCR+
SEARCH
DISPLAY TOGGLE
COMMERCIAL ADV.

SELECT -
SELECT+
PROG. DATE+
PROG. DATE -
PROG. CH+
PROG. CH -
PR. OFF TIME+
PROG. OFF TIME -
PROG. ON TIME -
PROG. ON TIME+
OK (2)
COUNTER RESET
SAP
TV VIDEO
ADD DLT
PDC
PROGRAM
CLEAR
SPEED TOGGLE
SLOW
TIMER RECORD
SKIP PREV
TAPE POSITION
SKIP NEXT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / SCE, 00/, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, DVD/TV, TV/DTV, INDEX IZQUIERDA, INFO, INDEX, EPG, LIBRARY, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SET, AUDIO, ENTER, CANCEL, DVD, TUNER, VCR, ACTION, TRACKING, TRACKING+, VCR+, SHIFT, SEARCH, DISPLAY TOGGLE, COMMERCIAL ADV, SELECT, SELECT+, PROG, DATE+, PROG DATE, PR OFF, TIME+, +ARRIBA, PROG OFF TIME, +ABAJO, PROG ON, TIME, OK 2, COUNTER RESET, SAP, TV VIDEO, ADD DLT, PDC, PROGRAM, CLEAR, SPEED TOGGLE, SLOW, TIMER RECORD, SKIP, PREV, TAPE POSITION, SKIP NEXT, BLU, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV