

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
[] / [] / MENU
[] / [] / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
[] / [] / SOURCE
-/--
P. MODE / M/B
[] / P. SIZE
SUBTITLE
TTX / MIX
VOL+
VOL -
[] / P+
[] / P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
[] / ENTER
[] / RETURN
[] / TV/DTV
[] / [] / INFO
GUIDE

CH. LIST
[] / AUTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DUAL / I-II
D. MENU
[] / S. MODE
PIP SOURCE
PIP
[] / PRE-CH.

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, SOURCE, P MODE / M/B, / P SIZE, SUBTITLE, TTX / MIX, VOL+, VOL-, / P+, / P-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, / TV/DTV, TV/DTV, / / INFO, INFO, GUIDE, EPG, CH LIST, FAV, / AUTO, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DUAL / I, D MENU, / S MODE, PIP SOURCE, SHIFT, PIP, / PRE-CH., .