

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV EFFECT
>10
DISPLAY
CENTER FOCUS
EQUALIZER
SUBTITLE
VOL -/+
CH -/+
UP/DOWN
LEFT/RIGHT
OK
SLEEP
SURROUND TOGGLE
DIMMER
TOP MENU
DISC SELECT
STEREO
SUBWOOFER
PLAY MODE

TEST
AUDIO
SETUP
CANCEL
INP. AUX/TV/DVD-CD
INPUT TUN./DIG./VCR
DISC MANAGER
DR COMP
GROUP
POSITION MEMORY
CHANNEL SELECT
PRO LOGIC
ZOOM
SEAT POSITION
SEQUENTIAL
REPLAY
SKIP PREV./NEXT
REPEAT
DELAY
SOUND MEMORY
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV EFFECT, DISPLAY, CENTER FOCUS, EQUALIZER, SUBTITLE, VOL, ARRIBA/ABAJO, IZQUIERDA/DERECHA, SLEEP, SURROUND TOGGLE, TV/DTV, DIMMER, INFO, TOP MENU, EPG, DISC SELECT, FAV, STEREO, ROJO, SUBWOOFER, VERDE, PLAY MODE, AMARILLO, TEST, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, CANCEL, INP, AUX/TV/DVD, 1/2/3, INPUT TUN/DIG/VCR, 4/5/6, DISC MANAGER, DRCOMP, GROARRIBA, POSITION MEMORY, 0CHANNEL SELECT, PRO LOGIC, ZOOM, SEAT POSITION, SEQUENTIAL, REPLAY, IZQUIERDA, SKIP PREV/NEXT, REPEAT, BACK, DELAY, SOUND MEMORY, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .