

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL.
SELECT – DVD
TIT. LIST / DISC MENU
REC. PAUSE / TIME SH.
MARKER
SUBTITLE
PROG.+
PROG.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
TIMER
TV / DVD
i / INFO
GUIDE
PLAY LIST / TIT. MENU
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SELECT – HDD
SELECT – USB
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
DTV / ANALOG
REC. MODE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

STANDBY / , POWER, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SEL, / AV, SELECT, DVD, TIT LIST / DISC MENU, REC PAUSE / TIME SH, MARKER, SUBTITLE, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, i / INFO, INFO, GUIDE, EPG, PLAY LIST / TIT MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, HDD, USB, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, DTV / ANALOG, TV/DTV, REC MODE, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .