FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	AV / INPUT
	LIST / MENU
	DISPLAY
	DUBBING
	UP / PR/TRK+
D	OWN / PR/TRK-
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	€3 / RETURN
	DVD
	√ / MARKER
	EPG
	RED / FAV
(GREEN / REPEAT
1	YELLOW / SUBTITLE
	BLUE / TEXT
(D) / AUDIO
	SKIP NEXT
	SKIP PREV

VCR
TITLE
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
т
POWER
AV
VOL+
VOL -
CH+
CH -

POWER, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / INPUT, / SOURCE, LIST, / MENU, DISPLAY, DUBBING, ARRIBA / PR/TRK+, ABAJO / PR/, TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, DVD, TV/DTV, / MARKER, INFO, EPG, ROJO / FAV, ROJO, VERDE / REPEAT, VERDE, AMARILLO / SUBTITLE, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, / AUDIO, MUTE, SKIP, NEXT, PREV, VCR, TV/DTV, TITLE, OPEN / CLOSE, PAUSE, / STEP, STOP, REC, SCAN, REW, PLAY, SCAN FWD, VOL+, VOL, CH+, .