

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
TV/DVD
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
DVD /HDD
DISPLAY
TOP MENU
DISC NAVI
TXT
DVD
HDD
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
G-CODE
ATV/DTV
INFO

GUIDE
ANGLE
RECORD MODE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
PLUS
HOME MENU
CANC
TIMER RECORD
SUBTITLE
SKIP NEXT/PREV CHAP
CM BACK
CM SKIP
ONE TOUC COPY
HELP
PAUSE LIVE TV
RECORD STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, TV/DVD, TV/DTV, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, DVD /HDD, DISPLAY, TOP MENU, DISC NAVI, TXT, DVD, HDD, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, CODE, SLEEP, ATV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ANGLE, FAV, RECORD MODE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PLUS, HOME MENU, CANC, TIMER RECORD, SUBTITLE, SKIP NEXT/PREV CHAP, CH+/CH-, CM BACK, CM SKIP, ONE, TOUC COPY, HELP, PAUSE LIVE TV, RECORD STOP, .