


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
TV-MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
TEXT / AUDIO
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
TV/RADIO / MENU
INFO / TITLE
EPG / PROGRAM
FAV
ASPECT

HOLD / A-B / RECLIST
RED / REPEAT
GREEN / ZOOM
YELLOW / ANGLE
BLUE / GO TO
NICAM
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SIZE
DVD-SETUP
SUBTITLE
SLOW
SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TIME SHIFT
INDEX
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, TEXT / AUDIO, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RADIO / MENU, TV/DTV, INFO / TITLE, INFO, EPG / PROGRAM, EPG, FAV, ASPECT, HOLD / A, B / REC, LIST, ROJO / REPEAT, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / GO TO, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, DVD, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW, SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, TIME SHIFT, INDEX, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY, / PAUSE, FWD, .