

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU / PLAYLIST
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC
-/-- / >10
DISPLAY
SUPER 3D EQ.
SUPER SURROUND EQ.
EQ.
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
MIX 2 CH.
PRO LOGIC

GROUP
SUPER SURROUND
PAUSE
STOP
SLOW / SEARCH REW
PLAY
SLOW / SEARCH FWD
AUDIO
TOP MENU / DIR. NAV.
I. VCR(EXT)/VDP(AUX)
INPUT DVD
INP. TAPE / DECK 1/2
INPUT TUNER / BAND
AV EFFECT
CH. SELECT
SETUP
SUBTITLE
TEST
POSITION MEMORY
DIGITAL SUB-WOOFER
PLAY MODE

POWER, MUTE, MENU / PLAYLIST, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, / AV, / x, DISPLAY, SARRIBAER 3D EQ, SARRIBAER SURROUND EQ, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MIX 2 CH, TV/DTV, PRO LOGIC, INFO, GROARRIBA, EPG, SARRIBAER SURROUND, FAV, PAUSE, STOP, SLOW / SEARCH, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TOP MENU / DIR, NAV, VCR, EXT, VDPAUX, INPUT DVD, INP TAPE, / DECK 1/2, INPUT, TUNER / BAND, AV EFFECT, CH SELECT, SETARRIBA, SUBTITLE, TEST, POSITION MEMORY, DIGITAL SUB, WOOFER, PLAY MODE, .