

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON
MUTING
TEST MENU
TOP MENU / CH. SEL.
1 / PURE AUDIO
2 / DIRECT
3 / STEREO
4 / SURROUND
5 / ALL ST.
6 / DSP
7 / SP. A
8 / SP. B
9 / CINE. FLTR.
0 / DIMMER
TV/VCR / AUDIO SEL.
-/- / +10 / DISPLAY
THX
VOL+
VOL -
PRESET NEXT
PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

ENTER
RETURN
SLEEP
SEARCH/ENT./ZONE 2
STANDBY
INPUT CD
INPUT DVD
INPUT PHONO
INPUT TAPE
INPUT TUNER
INPUT V. 1
INPUT V. 2
INPUT V. 3
INPUT V. 4
INPUT V. 5
SETUP
LEVEL DOWN / ANGLE
LEVEL UP / SUBTITLE

POWER ON, POWER, MUTING, MUTE, TEST MENU, MENU, TOP MENU / CH, SEL, EXIT, 1 / PURE, AUDIO, 2 / DIRECT, 3 / STEREO, 4 / SURROUND, 5 / ALL ST, / DSP, 7 / SP, 8 / SP B, 9 / CINE FLTR, 0 / DIMMER, 0TV/VCR / AUDIO SEL, SOURCE, / +10 / DISPLAY, THX, VOL+, VOL, PRESET, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SEARCH, /ENT/ZONE 2, INFO, STANDBY, INPUT CD, INPUT DVD, INPUT PHONO, INPUT TAPE, INPUT TUNER, INPUT V 1, INPUT V 2, INPUT V 3, INPUT V, INPUT V 5, 0SETARRIBA, LEVEL ABAJO / ANGLE, LEVEL ARRIBA, / SUBTITLE, .