

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/-- / CLEAR
DISPLAY
SUR.
TOOLS
TIME / TEXT
HDD
DVD
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMER
TV / VIDEO
VISUAL SEARCH

TITLE LIST
CHAPTER MARK
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW / STEP BACK
PLAY
FWD / STEP FWD
SYSTEM MENU
MOVIE
PROG+
PROG -
SET
TIMER LIST
CHAPTER MARK ERASE
SYNCHRO REC
REC PAUSE
REC STOP
REC MODE
PROGRESSIVE

T
POWER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/-- / CLEAR
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
TV / VIDEO

POWER, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, / CLEAR, DISPLAY, SUR, TOOLS, TIME, / TEXT, HDD, VOL+, DVD, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, VISUAL SEARCH, INFO, TITLE LIST, EPG, CHAPTER, MARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW / STEP BACK, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / STEP FWD, AZUL, SYSTEM MENU, MOVIE, PROG+, PROG, SET, TIMER LIST, CHAPTER MARK ERASE, SYNCHRO REC, REC PAUSE, REC STOP, REC MODE, PROGRESSIVE, VOL, SHIFT, +ARRIBA, +ABAJO, TV /, VIDEO, TV/DTV, .