## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	⋒ / HOME
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	ASPECT
	бото
	SETUP
	/ SUBTITLE
	VOL+
	VOL-
	CH+
	CH-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ок
	D=□ / L/R
	ţi.
	RED / A / A-B
	GREEN / B / REPEAT
	YELLOW / C / ANGLE
1	BLUE / D / DVD MENU

/ AUDIO	
KIP NEXT	
KIP PREV.	
ZOOM+	-
ZOOM-	
111-	
STOP	
REW	
AY / PAUSE	
FWD	
	Ī
	Ī
	Ī
	-
	ZOOM+ ZOOM- III STOP REW AY / PAUSE

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / ASPECT, GOTO, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / L/R, TV/DTV, INFO, ROJO / A / A, ROJO, VERDE / B / REPEAT, VERDE, AMARILLO / C / ANGLE, AMARILLO, AZUL / D / DVD MENU, AZUL, / AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, ZOOM+, ZOOM, SLEEP, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .