

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



| |
|--------------------------|
| |
| MUTING |
| MENU / PLAY LIST |
| EXIT |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| DOLBY PL. II |
| -/-- / >10 |
| DISPLAY / TV VOL- |
| SFC |
| PAGE |
| SUBWOOFER LEVEL |
| VOL -/+ |
| SKIP NEXT |
| SKIP PREV. |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| ENTER |
| RETURN / TV VOL+ |
| SLEEP |
| TV VIDEO |
| SUPER SRND. |
| POSITION MEMORY |

| |
|-----------------------------|
| GROUP |
| PAUSE |
| STOP |
| SLOW/SEARCH REW |
| PLAY |
| SLOW/SEARCH FWD |
| AUDIO |
| TOP MENU / DIR. NAV. |
| DVD / CD |
| TUNER / BAND |
| TV / AV |
| VCR / AUX |
| CH. SELECT |
| FL DISPLAY |
| ZOOM |
| SETUP |
| SUBTITLE |
| DOWN MIXING |
| QUICK REPLAY |
| C. FOCUS |
| CH -/+ |
| REPEAT |
| TEST |
| C. S. M. |
| PLAY MODE |

POWER, MUTING, MUTE, MENU / PLAY, LIST, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DOLBY PL II, / AV, / x, DISPLAY / TV VOL, SFC, PAGE, SUBWOOFER LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / TV VOL+, BACK, SLEEP, TV VIDEO, TV/DTV, SARRIBAER SRND, INFO, POSITION, MEMORY, EPG, GROARRIBA, FAV, PAUSE, STOP, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, AUDIO, TOP MENU / DIR NAV, DVD / CD, TUNER / BAND, TV / AV, VCR / AUX, CH SELECT, FL DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, ABAJO MIXING, QUICK REPLAY, FOCUS, REPEAT, TEST, C S M, PLAY MODE, .