

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
CM SKIP / RANDOM
DISPLAY / CLK/CNT
ZOOM
ANGLE
/ S - TITLE
VOLUME+
VOLUME -
PR/TRK/PRESET+
PR/TRK/PRESET-
UP
DOWN
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
OK / MEMORY / ENTER
/ RETURN
TV / VCR
MARKER
PROGRAM

SEARCH
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REC / ITR.
BACKWARD
PLAY
FORWARD
/ AUDIO
CD / DVD
FM / AM
VCR
SHOW VIEW
SET UP / i
RDS
REPEAT
REPEAT A-B / SPEED
SOUND MODE
TITLE

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, CM SKIP / RANDOM, DISPLAY / CLK/CNT, ZOOM, ANGLE, TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PR/TRK/, PRESET, PR/TRK/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA /, TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, OK / MEMORY, / ENTER, / RETURN, BACK, TV / VCR, TV/DTV, MARKER, INFO, PROGRAM, EPG, SEARCH, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC / ITR, ROJO, BACKWARD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, / AUDIO, CD / DVD, FM / AM, VCR, SHOW VIEW, SET ARRIBA / i, RDS, REPEAT, REPEAT A, B / SPEED, SLEEP, SOUND, MODE, TV/DTV, TITLE, .