

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
/
ATV / DTV
/ i+

GUIDE
QUICK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ I/II
AD
DV
AUDIO
BLUE / DVD MENU
YELLOW / TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SET UP
SKIP NEXT
SKIP PREV
DOWN
UP
LEFT

RIGHT
OK
RETURN
/ i+
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LIST, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, ATV / DTV, TV/DTV, / i+, INFO, GUIDE, EPG, QUICK, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, TV/DTV, DVD, AUDIO, AZUL / DVD MENU, AMARILLO / TOP MENU, 0SET ARRIBA, SKIP, NEXT, SHIFT, PREV, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REW, PLAY, FWD, .