

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB/CARD
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TV – MODE
SEARCH
PROGRAM

V – MODE
OPEN/CLOSE
SLOW
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
L/R
SETUP
REPEAT
STEP
A – B
TITLE
PBC
N/P

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/USB/CARD, / SOURCE, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MODE, TV/DTV, SEARCH, INFO, PROGRAM, EPG, MODE, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, SLOW, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, L/R, REPEAT, STEP, SLEEP, TV/DTV, TITLE, PBC, N/P, .