

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



CD
TUNER
TAPE
VOLUME+
VOLUME -
CD SKIP NEXT
CD SKIP PREV
STATION+
STATION -
DISC SELECT
CD STOP
CD PLAY
CD
TUNER
PHONO
TAPE 1
TAPE 2
LINE
DECK I
DECK II
TAPE PLAY REVERSE
TAPE SELECT
TAPE STOP
TAPE REW
TAPE PLAY

TAPE FWD

TUNER, TAPE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, STATION+, STATION, ABAJO, DISC SELECT, FAV, CD STOP, / SMART, CD PLAY, AMARILLO, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, LINE, DECK I, IZQUIERDA, DECK II, DERECHA, TAPE PLAY REVERSE, BACK, TAPE SELECT, TAPE STOP, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .