

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.




SETUP
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDD
DVD
DV
T/C
EDIT
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
 / RETURN
TIMER
TV/HDD
i+
PLAY MODE
PAUSE
STOP
REC
SKIP PREV
PLAY
SKIP NEXT
TUNER
JUMP BACK
JUMP FWD
SELECT
REC MODE

POWER, SETARRIBA, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDD, / SOURCE, DVD, T/C, EDIT, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV/HDD, TV/DTV, INFO, PLAY MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, TUNER, SHIFT, JUMP BACK, JUMP FWD, SELECT, REC MODE, .