

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
-/--



TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
PLAY/ENTER
A – B

TV/DVD
SEARCH

PROGRAM	
ANGLE	
SCAN	
SLOW	
RED / PICTURE	
GREEN / SOUND	
YELLOW / TIME	
BLUE / FUNCTION	
AUDIO	
D. MENU	
	
I – II	
SWAP	
CALL	
D. CALL	
WHITE / TUNE	
10+	
	
	
SETUP	
	
ZOOM	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0TV/AV, / SCE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PLAY, /ENTER, BACK, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, SEARCH, INFO, PROGRAM, EPG, ANGLE, FAV, SCAN, / NET TV, SLOW, ROJO / PICTURE, ROJO, VERDE / SOUND, VERDE, AMARILLO / TIME, AMARILLO, AZUL / FUNCTION, AZUL, AUDIO, D MENU, SWAP, CALL, D CALL, WHITE / TUNE, SHIFT, 10+, SETARRIBA, ZOOM, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, TITLE / PBC, P STD, CAPTION, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REV, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV