

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
🔊 / AUDIO
🏠 / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / INPUT
MENU / LIST
DISPLAY
DVD
HDD
PR. LIST
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMESHIFT
TV / DVD
TITLE
EPG
✓ / MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
PR.-
PR.+
RED / FAV
GREEN / REPEAT
YELLOW / SUBTITLE
BLUE / TEXT
T
TV POWER
AV / INPUT
VOL-
VOL+
PR./CH -
PR./CH +

POWER, / AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / INPUT, / AV, MENU / LIST, DISPLAY, DVD, HDD, PR LIST, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, / MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, PR+, ROJO / FAV, VERDE / REPEAT, AMARILLO / SUBTITLE, AZUL /, TEXT, TV POWER, AV / INPUT, VOL-, VOL+, VOL+, VOL+, PR/CH, PR/CH, .