

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
MENU
ADD / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
GO TO
DISC OPER.
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT / REPLAY
RIGHT / SKIP
SELECT
RETURN
TIMER
DV / USB
EDIT

PROGRAM
SHUFFLE
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC / OTR.
REV.
PLAY
FWD
AUDIO
DVD
PS / IS
SETUP
CH+
CH -
REPEAT
HDD / DUB
SLOW / SORT

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, ADD, / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, GO TO, DISC OPER, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA / REPLAY, IZQUIERDA, DERECHA / SKIP, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, DV / USB, TV/DTV, EDIT, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, / OTR, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD, SHIFT, PS / IS, SETARRIBA, CH+, REPEAT, HDD / DUB, TV/DTV, SLOW / SORT, .