

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
/ LAST VIEW
/ HOLD
/ STTL.
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RETURN
/ OFF TIMER
INPUT TV
i
GUIDE

VIERA TOOLS
INTERNET
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ SURROUND
OPTION
/ ASPECT
N
/ INDEX
DV
PROGRAMME+
PROGRAMME -
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, SOURCE, / LAST VIEW, / HOLD, / STTL, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN, BACK, / OFF TIMER, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, VIERA TOOLS, / NET TV, INTERNET, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / SURROUND, OPTION, / ASPECT, INDEX, DVD, PROGRAMME+, PROGRAMME, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW / SKIP, PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .