## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	TV MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9
	0 / 10
	SOURCE
	-//+10
9	INFO / DISPLAY
	SIZE
	D. MENU/MIX
	GO TO / TEXT
	٧+
	<b>V</b> -
	P+
	P-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK / ENTER
C	PROGRAM
	SLEEP
	TV / RADIO

ZOOM / INDEX	
EPG	
FAV	
HOLD	
RED / DVD SETUI	P
GREEN / A - B	
YELLOW / ANGLE	=
BLUE / REPEAT	
I/II / AUDIO	
P. MODE	
S. MODE	
D. DIS. / REVEAL	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
SUBPAGE	
EJECT	
STOP	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0/1, 00SOURCE, / SOURCE, / +1, INFO / DISPLAY, SIZE, D MENU / MIX, GO TO / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, / PROGRAM, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, ZOOM / INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO /, DVD SETARRIBA, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, I/II / AUDIO, P MODE, S MODE, D DIS / REVEAL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, SUBPAGE, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .