

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC MENU / REC LIST
INFO / DISPLAY
ZOOM
SEARCH
TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER REC.
TITLE / POPUP
GUIDE
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
MUSIC ID
CLEAR
PR. LIST
SUBTITLE
PR+
PR -
/ REPEAT
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, MENU, REC, LIST, INFO / DISPLAY, ZOOM, SEARCH, TEXT, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TITLE / POPARRIBA, INFO, GUIDE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, MUSIC ID, CLEAR, PR LIST, SUBTITLE, PR+, / REPEAT, ROJO / R, / G, AMARILLO / Y, AZUL / B, .