FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
	□⊠
	SETUP
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	BASS
	TREBLE
	ZOOM
	HDMI/ANGLE
	SUBTITLE
	VOL+
	VOL -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	BACK
	SOUND MODE
	i / INFO
RI	PEAT / PROGRAM
	SURROUND
	OPEN/CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO SYNC.
AUDIO SOURCE
DISC
DOCK for iPod
RADIO
USB

POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BASS, / SOURCE, TREBLE, ZOOM, HDMI/ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SOUND MODE, TV/DTV, i / INFO, INFO, REPEAT / PROGRAM, EPG, SURROUND, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO SYNC, AUDIO SOURCE, DISC, DOCK for iPod, RADIO, USB, .