


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
C / L
DISPLAY
ASPECT
SUBTITLE
TEXT
VOL -/+
CH -/+
DOWN / UP
LEFT / RIGHT
ENTER

SLEEP
TV/RADIO / AUDIO
INDEX
EPG
FAV
AUTO
HOLD

RED / PROG.
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / A-B
AUDIO
P. MODE
S. MODE

MEDIA
PVR
PVR LIST
REVEAL / ANGLE
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE / ZOOM
SKIP PREV./NEXT
TS
FAV-
FAV+
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, C / L, DISPLAY, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL, ABAJO, / ARRIBA, IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RADIO, / AUDIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO / PROG, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, 3/4, MEDIA, PVR, PVR LIST, REVEAL / ANGLE, SIZE, SUBPAGE / ZOOM, SKIP PREV/NEXT, FAV+, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .