

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU / PBC
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / DVD / USB
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
TELETEXT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
←
REPEAT
RADIO
TITLE
EPG
FAVORITE

GO TO
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
L / R
ANGLE
LANGUAGE
SUBTITLE
⏪
P / N
MARK
SLOW

MUTE, MENU / PBC, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / DVD / USB, / AV, 10+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, TELETEXT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, RADIO, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, FAVORITE, FAV, GO TO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, L / R, ANGLE, LANGUAGE, SUBTITLE, SLEEP, P / N, TV/DTV, MARK, SLOW, .