

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻ / ⏻ AUDIO
MUTING
MENU
CLEAR
1 / CENTER-
2 / CENTER+
3 / SUBWOOFER-
4 / SUBWOOFER+
5 / REAR-L -
6 / REAR-L +
7 / REAR-R -
8 / REAR-R +
9 / TEST
0 / SETTING
DVD
FM / AM
ON SCREEN
ZOOM
ANGLE
SUB TITLE
AUDIO VOL +
AUDIO VOL -
SKIP NEXT / TUN. UP
SKIP PR. / TUN. DOWN
UP / NEWS/INFO

DOWN / PTY SEARCH
LEFT / PTY-
RIGHT / PTY+
ENTER
RETURN
SLEEP / DIMMER
FM MODE
SEARCH
RDS
CHOICE
PAUSE
STOP
REC. / MEMORY
REW / SLOW-
PLAY
FWD / SLOW+
AUDIO
TOP MENU
SOUND
SURROUND
AUX
DSP

AUDIO, POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1 / CENTER, 2 / CENTER+, 3 / SUBWOOFER, 4 / SUBWOOFER+, 5 / REAR, 6 / REAR, L +, 7 / REAR, 8 / REAR, 9 / TEST, 0 / SETTING, 0DVD, FM / AM, ON SCREEN, ZOOM, ANGLE, SUB TITLE, AUDIO VOL +, VOL+, AUDIO VOL, VOL-, SKIP NEXT / TUN ARRIBA, SKIP PR. / TUN ABAJO, ARRIBA / NEWS/INFO, ABAJO / PTY SEARCH, ABAJO, IZQUIERDA / PTY, IZQUIERDA, DERECHA / PTY+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP / DIMMER, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, SEARCH, INFO, RDS, EPG, CHOICE, FAV, PAUSE, STOP, REC / MEMORY, ROJO, REW / SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, AUDIO, TOP MENU, SOUND, SURROUND, AUX, DSP, .