

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



<b>MUTE</b>
<b>HOME</b>
<b>BLUETOOTH</b>
<b>FM / AM</b>
<b>NET</b>
<b>USB</b>
<b>INPUT PREV.</b>
<b>INPUT NEXT</b>
<b>DISPLAY</b>
<b>OPTION</b>
<b>SETUP</b>
<b>TOP MENU</b>
<b>VOLUME +</b>
<b>VOLUME-</b>
<b>SKIP NEXT</b>
<b>SKIP PREV.</b>
<b>UP</b>
<b>DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>ENTER</b>
<b>RETURN</b>
<b>SLEEP</b>
<b>MEMORY</b>

<b>PAUSE</b>
<b>STOP</b>
<b>REW</b>
<b>PLAY</b>
<b>FWD</b>
<b>POP-UP / MENU</b>
<b>SCENE - BD/DVD</b>
<b>SCENE - NET</b>
<b>SCENE - RADIO</b>
<b>SCENE - TV</b>
<b>BASS</b>
<b>DIRECT</b>
<b>ENHANCER</b>
<b>STRAIGHT</b>
<b>PROGRAM PREV.</b>
<b>PROGRAM NEXT</b>
<b>PRESET PREV.</b>
<b>PRESET NEXT</b>
<b>TUNING-</b>
<b>TUNING+</b>
<b>RED</b>
<b>GREEN</b>
<b>YELLOW</b>
<b>BLUE</b>

POWER, MUTE, HOME, MENU, AZULTOOTH, FM / AM, NET, USB, INPUT PREV, INPUT, NEXT, DISPLAY, OPTION, SETARRIBA, TOP MENU, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POP, ARRIBA / MENU, SCENE, BD/DVD, RADIO, BASS, DIRECT, ENHANCER, STRAIGHT, PROGRAM PREV, PROGRAM NEXT, PRESET PREV, PRESET, TUNING, TUNING+, ROJO, .