

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



AVR/AVC – ON
MUTING
MENU / SURROUND
CD
DVD / VDP
MD / TAPE MON.
PHONO
TUNER
TV / DBS
VCR-1
VCR-2 / V. AUX
AVR/AVC – OFF
INPUT MODE
SHIFT
DISPLAY / STATUS
SYSTEM / SET UP
MASTER VOL+
MASTER VOL -
CHANNEL+
CHANNEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT / CH. SELECT

RETURN / T. TONE
VIDEO SELECT
SURROUND MODE

AVR/AVC, POWER, MUTING, MUTE, MENU, / SURROUND, DVD / VDP, MD / TAPE MON, PHONO, TUNER, TV / DBS, VCR, 2 / V AUX, OFF, 0INPUT MODE, / SOURCE, SHIFT, DISPLAY, / STATUS, SYSTEM / SET ARRIBA, MASTER, VOL, VOL+, MASTER, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT / CH, SELECT, RETURN / T TONE, BACK, VIDEO, TV/DTV, SURROUND, MODE, FAV, .