

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
DOCK
FM
SURROUND – GAME
SURROUND – MOVIE
SURROUND – MUSIC
SURROUND – SPORTS
STEREO
AUDIO DELAY
DISP. MODE
BLUETOOTH – ON
BLUETOOTH – OFF
FREQ. / TEXT
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / +
DOWN / -
LEFT / A < E

RIGHT / A > E
ENTER
NIGHT
DOCK MODE
TEST
MEMORY
PRESET / TUNE
AUTO / MAN'L
PAUSE
STOP
PLAY
AREA
POSITION
PTY. SEEK – MODE
PTY. SEEK – START
SUR.-
SUR.+
CENTER-
CENTER+
SW.-
SW.+
ENHANCER

STANDBY / ON, POWER, MUTE, INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, DOCK, SURROUND, GAME, MOVIE, MUSIC, SPORTS, 0STEREO, AUDIO DELAY, DISP MODE, AZULTOOTH, OFF, FREQ / TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / +, ABAJO /, ABAJO, IZQUIERDA / A E, IZQUIERDA, DERECHA / Ax, DERECHA, ENTER, NIGHT, SLEEP, DOCK MODE, TV/DTV, TEST, INFO, MEMORY, EPG, PRESET / TUNE, FAV, AUTO / MANL, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, AREA, POSITION, PTY SEEK, MODE, START, SUR, SUR+, VOL+, CENTER, CENTER+, SW+, ENHANCER, .