

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
M / MENU
CANCEL / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
MODE
MULTIMEDIA
[TV icon] / HOLD
[SUBCODE icon] / SUBCODE
[TEXT icon] / TEXT
VOL+
VOL -
PR./PAGE +
PR./PAGE -
UP / [UP arrow]
DOWN / [DOWN arrow]
LEFT
RIGHT
OK / SELECT
i / RECALL
SLEEP
DVB / ANALOGUE
[i icon] / INDEX

GUIDE
S. EFFECT
ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
[TV icon] / [TV icon] / I/II
[EX icon] / T. CANCEL
EDIT
[REVEAL icon] / REVEAL
[SIZE icon] / SIZE
SUBTITLE
NORMAL

POWER, MUTE, M / MENU, MENU, CANCEL / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, MODE, MULTIMEDIA, / HOLD, / SUBCODE, / TEXT, VOL+, VOL, PR/PAGE +, PR/PAGE, ARRIBA / , ABAJO / , ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, i / RECALL, BACK, SLEEP, DVB / ANALOGUE, TV/DTV, / INDEX, INFO, GUIDE, EPG, S EFFECT, FAV, ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / / I/II, / T CANCEL, EDIT, / REVEAL, / SIZE, SUBTITLE, NORMAL, .