

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION / FUNCTION
SPEAKER LEVEL
TITLE / POPUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
ENTER
BACK / BACK
SLEEP
OPTICAL / TV SOUND
INFO / INFO/MENU
SOUND EFFECT
OPEN / CLOSE

PAUSE / STEP
STOP
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
AUDIO
DISC MENU
REPEAT / REPEAT
RED / RDS
GREEN / PTY
YELLOW / PTY SEARCH
BLUE / MONO/STE.

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FUNCTION, / SOURCE, SPEAKER LEVEL, TITLE / POPARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, SLEEP, OPTICAL / TV SOUND, TV/DTV, / INFO/MENU, INFO, SOUND EFFECT, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, AUDIO, DISC, / REPEAT, ROJO, / RDS, ROJO, VERDE, PTY, PTY SEARCH, AZUL /, MONO, /STE, .