

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
SEARCH MODE
SETUP
SUB TITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
ANGLE
PROGRAM
RANDOM
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP

REV
PLAY
FWD
TOP MENU
STEP/SLOW BACK
STEP/SLOW FWD
REPEAT
REPEAT A – B
CONDITION MEMORY
LAST MEMORY

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, SEARCH MODE, SETARRIBA, SUB TITLE, SKIP, NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, ANGLE, TV/DTV, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, OPEN, /CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TOP MENU, STEP/SLOW BACK, STEP/SLOW FWD, REPEAT, REPEAT, SLEEP, CONDITION MEMORY, LAST MEMORY, .