

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
YPbPr
>10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
A-TIME
P. / N.
TITLE

PROGRAM
BOOKMARK
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
RESET
3D
CHANNEL
ANGLE
REPEAT
STEP
REPEAT A – B
INTRO
DOLBY PL. II
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0YPbPr, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, RESET, CHANNEL, ANGLE, REPEAT, STEP, INTRO, DOLBY PL II, SLOW, .