FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	DISC MENU
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	Ψ/TUNER
	¹□ / CAM.
	HDD BROWSER
	/ SYSTEM
	CHANNEL+
	CHANNEL-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ок
	5 / BACK
	(1) / TIMER
	TV / HDD
	i+ / INFO
	(GUIDE
	PAUSE
	STOP
	REC
5	SKIP PREV. / DAY-

PLAY	
SKIP NEXT / DAY	+
JUMP - BACK	_
JUMP – FWD	
RED	
GREEN	
YELLOW	_
BLUE	_
	_
	_
	_
	_
	_
	-
	-
	-
	_
	_
	_

POWER, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TUNER, / CAM, HDD BROWSER, / EDIT, / SYSTEM, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / TIMER, SLEEP, TV / HDD, TV/DTV, i+ / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, SKIP PREV / DAY, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT / DAY+, AZUL, JUMP, FWD, .