

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



<b>REV MODE</b>
<b>C-RESET</b>
<b>1/2/3/4/5</b>
<b>6/7/8/9/0</b>
<b>&gt;10</b>
<b>DISPLAY</b>
<b>PRESET EQ</b>
<b>VOLUME+</b>
<b>VOLUME -</b>
<b>TUNE+</b>
<b>TUNE -</b>
<b>SLEEP</b>
<b>FM MODE / BP</b>
<b>V. VIRTUALIZER</b>
<b>PROGRAM / MEMORY</b>
<b>CD STOP/CLEAR</b>
<b>CD SKIP PREV.</b>
<b>CD PLAY/PAUSE</b>
<b>CD SKIP NEXT</b>
<b>TIMER FADER</b>
<b>AUX</b>
<b>CD</b>
<b>TUNER</b>
<b>TAPE STOP</b>

<b>TAPE REW</b>
<b>TAPE PLAY</b>
<b>TAPE FF</b>

POWER, REV MODE, MENU, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, PRESET EQ, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNE+, TUNE, SLEEP, FM MODE / BP, TV/DTV, V VIRTUALIZER, EPG, PROGRAM / MEMORY, FAV, CD STOP/CLEAR, / SMART, CD SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, CD SKIP NEXT, AZUL, TIMER FADER, AUX, TUNER, TAPE STOP, TAPE REW, TAPE PLAY, TAPE FF, .