

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
>10
DISPLAY
TUNER / BAND
SOUND VIRTUALIZER
VOLUME+
VOLUME -
REPEAT
SLEEP
FM MODE / BP
PLAY MODE
PROGRAM
OPEN / CLOSE
CD STOP
CD SKIP PREV
CD PLAY/PAUSE
CD SKIP NEXT
TAPE STOP
TAPE REW
TAPE PLAY

TAPE FF

POWER, MUTING, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, SOURCE, DISPLAY, TUNER / BAND, SOUND VIRTUALIZER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, REPEAT, BACK, SLEEP, FM MODE / BP, TV/DTV, PLAY MODE, EPG, PROGRAM, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, CD STOP, / SMART, CD SKIP, PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, CD SKIP NEXT, AZUL, TAPE STOP, TAPE REW, TAPE PLAY, TAPE FF, .