

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
M. SCAN /)
1/F / 2/G / 3/H
4/I / 5/J / 6/K
7/L / 8/M / 9/N
10 / O
MUSIC SYNC.
A. SPACE / (
DISPLAY
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PLAY MODE CONTINUE / A
E
PLAY MODE PROGRAM / C
PLAY MODE SHUFFLE / B
D
REPEAT / ?
REPEAT A-B / !
SCROLL
WRITE CHARACTER
WRITE NAME
WRITE NUMBER
EJECT
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FWD
11/P / 12/Q / 13/R
14/S / 15/T / 16/U
17/V / 18/W / 19/X
20 / Y
>25 / /
21 / Z
25 / ,
22 / -
24 / CLEAR
23 / SPACE
CD SYNC. STANDBY
CD SYNC. STOP
T. REC
CD SYNC. START

POWER, M SCAN /, MENU, 1/F / 2/G / 3/H, 1/2/3, 4/I / 5/J / 6/K, 4/5/6, 7/L / 8/M / 9/N, 7/8/9, 10 / O, 0MUSIC SYNC, SPACE /, DISPLAY, SKIP NEXT, SKIP PREV, PLAY MODE CONTINUE / A, ABAJO, PLAY MODE PROGRAM / C, IZQUIERDA, PLAY MODE SHUFFLE / B, DERECHA, REPEAT /, BACK, REPEAT A, B /, SLEEP, SCROLL, TV/DTV, WRITE CHARACTER, INFO, WRITE NAME, EPG, WRITE NUMBER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 11/P / 12/Q / 13/R, 14/S / 15/T / 16/U, 17/V / 18/W / 19/X, 20 / Y, 25 / /, 21 / Z, 25 / , 22 / -, 24 / CLEAR, 23 / SPACE, CD SYNC STANDBY, CD SYNC STOP, T REC, CD SYNC, START, .