

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10
DISPLAY
ZOOM
FUNCTION
EQ.
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TV / RADIO
TITLE
EPG
LANGUAGE

EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
PRE. /TUN.
MEMO
GO TO
DVD / USB / DVB
TFT ON/OFF
VIDEO
ANGLE
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
A-B
N / P
4:3 / 16:9
PROG.
R / L
SLOW
RESUME

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, ZOOM, FUNCTION, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, LANGUAGE, FAV, EJECT, PAUSE, / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PRE /TUN, MEMO, GO TO, DVD / USB, / DVB, SHIFT, / AV, TFT ON/OFF, VIDEO, ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, SLEEP, N / P, 43 / 169, PROG, R / L, SLOW, RESUME, .