

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



🔌 / OFF
🔊 / AUDIO
MENU
C / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ON SCREEN / PROG. SCAN
PROG. CHECK
DISPLAY
VCR / DVD
SETUP
SUBTITLE
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
REMAIN / REC MODE
TV/VCR / TV/DVD
ANGLE / LIVE CHECK
MEMO / MARK
TOP MENU / NAVIGATOR

PAUSE
STOP / CLEAR
REC
REW / SLOW-
PLAY / SELECT
FWD / SLOW+
DVD TIMER
VCR TIMER
➔
VIDEO PLUS+
SKIP NEXT
SKIP PREV.
⤵

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU, C / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 00N SCREEN / PROG SCAN, / AV, PROG CHECK, DISPLAY, VCR / DVD, SETARRIBA, SUBTITLE, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, REMAIN / REC MODE, SLEEP, TV/VCR / TV/DVD, TV/DTV, ANGLE / LIVE CHECK, INFO, MEMO / MARK, EPG, TOP MENU / NAVIGATOR, FAV, PAUSE, STOP / CLEAR, REC, ROJO, REW / SLOW, VERDE, PLAY / SELECT, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, DVD TIMER, VCR TIMER, VIDEO PLUS+, SKIP NEXT, SKIP PREV, .