

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / i
BACK / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
🏠 / GO
GUIDE
TEXT / *
VOL+
VOL-
CH.+
CH.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PRE. CH.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MUSIC
PICTURES

RADIO
TV
VIDEOS
SUB. / CC / #
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU / i, MENU, BACK / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / GO, / AV, GUIDE, TEXT /, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE CH, BACK, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MUSIC, PICTURES, RADIO, VIDEOS, SUB / CC /, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, SHFIT+AMARILLO, FWD, .