

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
C
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
... / ...
-/--
COUNTER RESET
TAPE SPEED
VOL+
VOL-
PROGR.+
PROGR.-
+
-
OK
REPLAY
SLEEP
TIMER REC ON/OFF
i+
TIMER ON SCREEN

SHOW VIEW
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
ON TIMER
TIMER REC CLEAR
SKIP NEXT
SKIP PREV.
QUICK TIMER
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 /, / AV, COUNTER RESET, TAPE SPEED, VOL+, VOL-, PROGR+, PROGR-, ABAJO, IZQUIERDA, REPLAY, BACK, SLEEP, TIMER REC ON/OFF, TV/DTV, INFO, TIMER ON SCREEN, EPG, SHOW VIEW, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, ON TIMER, TIMER REC CLEAR, SKIP NEXT, SKIP PREV, QUICK TIMER, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .