

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
REC LIST / D. SETUP
DISPLAY
TEXT / D. DISP.
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DTV / ATV
INDEX / ZOOM
GUIDE
FAV / LIST

ASPECT
FREEZE
HOLD / GOTO
RED / PROG.
GREEN / STEP
YELLOW / REPEAT
CYAN / A - B
MTS
CANCEL / ANGLE
P. MODE
S. MODE
REVEAL / D. MENU
SIZE / D. TITLE
SUBTITLE
SUB.PG / AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
TIMESHIFT
TV / RADIO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, REC LIST / D SETARRIBA, DISPLAY, TEXT / D DISP, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV / ATV, TV/DTV, INDEX / ZOOM, INFO, GUIDE, EPG, FAV / LIST, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOLD / GOTO, / SMART, ROJO / PROG, ROJO, VERDE / STEP, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, CYAN / A, AZUL, MTS, CANCEL / ANGLE, P MODE, S MODE, REVEAL / D MENU, SIZE / D TITLE, SUBTITLE, SUBPG / AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMESHIFT, TV / RADIO, TV/DTV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .