





FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.




 /AUDIO/AUDIO SEL.
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
 /ANGLE/COUNT. RES
DISPLAY CALL
ZOOM
SETUP / VCR MENU
 / SUBTITLE / ATR
SKIP INDEX+
SKIP INDEX-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
CLOCK COUNTER
TV / VCR
INSTANT SKIP
PLAY MODE / SP/LP
OPEN / CLOSE

PAUSE / STILL
STOP
REC / OTR
REW
PLAY
FWD
TIMER REC
AUX
ZERO RETURN
VCR
CH+
CH-
A-B RPT

POWER, /AUDIO/AUDIO SEL, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, / AV, /ANGLE/COUNT RES, DISPLAY CALL, ZOOM, SETARRIBA / VCR MENU, / SUBTITLE / ATR, SKIP INDEX+, SKIP INDEX, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, CLOCK COUNTER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INSTANT SKIP, INFO, PLAY MODE / SP/LP, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STILL, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER REC, AUX, ZERO RETURN, 0VCR, / AV, CH+, B RPT, .