

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
VIDEO
ZOOM
SUBTITLE
TITLE / TTX
+ / VOL+
- / VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TV / RADIO
INFO
EPG
FAVORITE

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
FWD
L / R
GO TO
ANGLE
SETUP
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
A - B
P / N
PROGRAM
PBC
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, 10+, VIDEO, ZOOM, SUBTITLE, TITLE / TTX, + / VOL+, VOL+, / VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAVORITE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, L / R, GO TO, ANGLE, SETARRIBA, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, SLEEP, P / N, TV/DTV, PROGRAM, PBC, ROJO, .