

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
OPTION/MODE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DIMMER
INFO
SHUFFLE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AMP POWER
AUX
CD

COAXIAL
NETWORK
OPTICAL 1
OPTICAL 2
PHONO
RECORDER
OPTICAL 3
REPEAT

POWER, MUTE, OPTION/MODE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DIMMER, TV/DTV, INFO, SHUFFLE, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AMP POWER, AUX, COAXIAL, SHFIT+4, NETWORK, SHFIT+5, OPTICAL 1, OPTICAL 2, PHONO, RECORDER, OPTICAL 3, 0REPEAT, BACK, .